



凡例

	可動席
	背倒れ席

舞台間口 / 12583
 奥行 / 6365
 バトン飛切 / 12283
 バトン長さ / 10473
 袖中天井高 / 2200
 舞台レベル / ± 0
 客席レベル / - 600

高崎芸術劇場 音楽ホール 平面図	〒370-0841 群馬県高崎市栄町9番1号 TEL: 027-321-7303 (技術直通) FAX: 027-321-7305 e-mail: gekijo_stage@takasaki-foundation.or.jp	公演名: _____ 公演日: / / / / /	担当 / _____
	MEMO:		