



- 記号**
- (16) 16ch マルチコネクタ FK-37-31S-R
 - (C) キャノンコネクタ(メス) NC3FD
 - (C) キャノンコネクタ(オス) NC3MD
 - (NL) スピーカコネクタ NL4NP
 - (NL) スピーカコネクタ NL8NP
 - (BN) BNCコネクタ BCJ-JRUD
 - (OP) オプティカルコネクタ NO2-4FDW
 - (RJ) イーサコネクタ NE8FDX-P6
 - (DA) Dante イーサコネクタ NE8FDX-P6
 - (IC) Incom イーサコネクタ NE8FDX-P6
 - (C) AC100V 30A C型コネクタ
 - (CF) AC100V 30A CEE Form コネクタ
 - (NL) AC100V 15A 平行コネクタ
 - (NL) AC100V パワコン コネクタ
 - (D2) AC200V 20A D型コネクタ
 - (200) AC200V 30A コネクタ

- 音響ハッチ架**
- | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| マルチ A・C (16) x各16 | ピンスポット室 (16) x4 | 大劇場 音響ハッチ架 1~8 | 客席ブース 1~4 (BN) x4 | ギャラリー-下手後 (BN) x2 | 客席ブース 1~3 (RJ) x3 | ギャラリー-下手後 (RJ) x2 | 客席ブース 1~2 (OP) x2 | ギャラリー-下手後 (OP) x2 |
| マルチ B (16) x16 | ワーアップ架 (16) x8 | 大劇場 音響ハッチ架 9~16 | 下手袖コネクタ盤 (BN) x4 | ギャラリー-上手後 (BN) x2 | ホワイモギリ (RJ) x3 | ギャラリー-上手後 (RJ) x2 | 下手袖コネクタ盤 (OP) x2 | ギャラリー-上手後 (OP) x2 |
| マルチ A (16) x16 | 調光室 (16) x4 | 音楽ホール音響ハッチ架 1~8 | ギャラリー-下中 (BN) x2 | 調光室 (BN) x2 | ギャラリー-下中 (RJ) x2 | インカム (RJ) x1 | ギャラリー-下中 (OP) x2 | 大劇場 音響ハッチ架 1~2 (OP) x2 |
| ピンスポット室 1~8(映像用) (16) x8 | ホワイモギリ 1~4 (16) x4 | 音楽ホール音響ハッチ架 9~16 | ギャラリー-上手前 (BN) x2 | ホワイモギリ 1~2 (BN) x2 | ギャラリー-上手前 (RJ) x2 | Dante Pri/Sec (DA) x各4 | ギャラリー-上手前 (OP) x2 | 音楽ホール 音響ハッチ架 1~2 (OP) x2 |
- I/O Rio1608-D2 x1