



- 凡例
- M1 マイクコンセント 1ch
 - M2 マイクコンセント 2ch
 - S1 スピーカーコンセント 1ch
 - S2 スピーカーコンセント 2ch
 - T T型20Aコンセント 1口
 - Ⓜ C型20Aコンセント 1口
 - Ⓜ^E 平行コンセント 100V15Aアース付
 - Ⓜ² 平行コンセント 100V15A
 - Ⓜ^C インカム 1口

- 凡例
- コンセントBOX2(内訳)
 - マイクコンセントオス×10ch(舞台と共通)
 - マルチコネクタ16ch×3口(1口は客席後方とコンモ)
 - インカム 1口
 - 平行コンセント 1口
 - コンセントBOX3(内訳)
 - マルチコネクタ16ch(1口はコンセントボックスへ)
 - マルチコネクタ8ch×1口
 - マイクコンセント 1ch
 - スピーカーコンセント 1口
 - インカム 1口
 - 平行コンセント 1口

音響・照明用電源
単相3線220V75A

