



客席数

1階席	385席
2階席	98席
車椅子席	1席
計	484席

凡例

<input checked="" type="checkbox"/>	可動席
<input type="checkbox"/>	背倒れ席

高崎芸術劇場
スタジオシアター
客席図(能舞台)

〒370-0841
群馬県高崎市栄町9番1号
TEL: 027-321-7303(技術直通)
FAX: 027-321-7305
e-mail: gekijo_stage@takasaki-foundation.or.jp

公演名:

公演日: / /

担当: