


舞台間口 /	12583
奥行 /	6365
バトン飛切 /	12283
バトン長さ /	10473
袖中天井高 /	2200
舞台レベル /	± 0
客席レベル /	- 600



高崎芸術劇場
音楽ホール
断面図(1/100)

〒370-0841
群馬県高崎市栄町9番1号
TEL: 027-321-7303(技術直通)
FAX: 027-321-7305
e-mail: gekijo_stage@takasaki-foundation.or.jp

公演名: _____

MEMO: _____

公演日: / / /

担当: _____