

1:100
2021.03.01
A4版
ST203 Ver.2

高崎芸術劇場
スタジオシアター
FC回路図

〒370-0841
群馬県高崎市栄町9番1号
TEL:027-321-7303(技術直通)
FAX:027-321-7305
e-mail: gekijo_lighting@takasaki-foundation.or.jp

公演名: _____ 公演日: ____ / ____ / ____

MEMO: _____ 担当: _____

キャットウォーク下手奥 持込電源盤 仕様

3φ4W 105/182V 50Hz 60KVA
 主幹MCCB 4P 225AF/200AT
 1φ3W 105/210V 50Hz 40KVA
 主幹MCCB 3P 225AF/200AT
 分岐MCCB 2P 50AF/20AT
 3φ3W 200V 50Hz 20KVA
 主幹MCCB 3P 60AF/60AT
 平行15A×2口 DMX (IN)×2系統、Ether×1
 カムロックコネクタ (E1016)

- ① C20A 調光回路 ※上段下段コンモ
- 1 C20A 直回路
- 1 C30A 直回路 ※上段ギャラリーのみ ※前奥コンモ
- ① C60A 直回路
- D1 D20A 直回路
- 平1 平行15A ※全てC20A直回路とコンモ
- E Etherコネクタ






※上手下手別回路

①
D1
1
平1
E

④
③
②
①
1

①
D1
1
平1
E

①
②
③
④
1



⑧
⑦
⑥
⑤


⑤
⑥
⑦
⑧

⑫
⑪
⑩
⑨
1

⑨
⑩
⑪
⑫
1

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨



no scale
2021. 03. 01
A4版
ST203 Ver. 2