

## 大劇場機材等仕様表 (音響)

高崎芸術劇場  
TAKASAKI CITY THEATRE

No.	大分類	名称	メーカー	型番	専用数	共用数	合計	備考 (能力、特記事項)
1	拡声装置	拡声装置 基本セット			1		1	再生機1台・マイク3本・運営系含む
2	調整卓	デジタル音響調整卓	YAMAHA	CSD-R7	1		1	REVERGE PM7 System
3	調整卓	音響調整卓 入出力 BOX	YAMAHA	Rio 3224D-2	1		1	音響室
4	調整卓	音響調整卓 入出力 BOX	YAMAHA	Rio 3224D-2	2		2	下手袖
5	調整卓	音響調整卓 入出力 BOX	YAMAHA	Rio 3224D-2	2		2	上手袖
6	録音再生機器	ステレオマスターレコーダー	TASCAM	DA-3000	2	1	3	
7	録音再生機器	SS・CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	2	2	4	
8	録音再生機器	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	2	6	8	
9	録音再生機器	リモート	TASCAM	RC-20	2		2	
10	パワーアンプ	パワーアンプ 2000w x 4ch	d&b audiotechnik	D80	11		11	
11	パワーアンプ	パワーアンプ 800w x 4ch	d&b audiotechnik	D20	13		13	
12	スピーカ	プロセニウムスピーカ (センター)	d&b audiotechnik	V-Sub	1		1	
13	スピーカ	プロセニウムスピーカ (センター)	d&b audiotechnik	V8	6		6	
14	スピーカ	プロセニウムスピーカ (センター)	d&b audiotechnik	V12	2		2	
15	スピーカ	プロセニウムスピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	V10P	4		4	2 per side
16	スピーカ	サイドスピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	V-Sub	4		4	2 per side flying
17	スピーカ	サイドスピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	V8	16		16	8 per side flying
18	スピーカ	サイドスピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	V12	4		4	2 per side flying
19	スピーカ	サブウーハ (L/R)	d&b audiotechnik	J-Sub	6		6	3 per side stacks
20	スピーカ	インフィルスピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	V10P	2		2	1 per side
21	スピーカ	ステージフロントスピーカ	d&b audiotechnik	8S	9		9	
22	スピーカ	サイドバルコニー席補助スピーカ	d&b audiotechnik	8S	6		6	
23	スピーカ	アンダーバルコニースピーカ	d&b audiotechnik	5S	8		8	
24	スピーカ	2階後部客席補助スピーカ	d&b audiotechnik	8S	7		7	
25	スピーカ	ウォールスピーカ	d&b audiotechnik	8S	32		32	
26	スピーカ	シーリングスピーカ	d&b audiotechnik	E12	7		7	
27	スピーカ	シーリングスピーカ	d&b audiotechnik	Bi6-Sub	1		1	
28	スピーカ	固定モニタースピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	E12	1		1	1per side flying
29	スピーカ	反射板モニタースピーカ (L/R)	d&b audiotechnik	8S	2		2	1 per side
30	スピーカ	スピーカ置き台	特注		2		2	框張り出し仮設用
31	3点吊り	電動3点吊りマイク装置 (6ch)	HYFAX	3PMHL-30	1		1	耐荷重20kg
32	3点吊り	ステレオマイクロホン	DPA	3532 SP		1	1	DPA 4041ステレオペア (ステレオバー含む)
33	ワイヤレスマイク	ワイヤレス受信機	SHURE	ULXD4Q-L53	2		2	
34	ワイヤレスマイク	ハンドヘルド型マイク送信機	SHURE	ULXD2/SM58-L53	8		8	
35	ワイヤレスマイク	ボディバック型送信機	SHURE	ULXD1-L53	8		8	
36	ワイヤレスマイク	ラベリアマイクロホン	SHURE	MX150B/O-TQG	8		8	
37	ワイヤレスマイク	ヘッドセットマイクロホン	SHURE	WH20TQG	8		8	
38	ワイヤレスマイク	ヘッドセットマイクロホン(コンデンサ)	DPA	4066-OL-A-F00-LH-S		10	10	ヘッドセットマイク(SHURE WL変換付)
39	ワイヤレスマイク (B帯)	ワイヤレスマイクセット	SENNHEISER	ew335G4-JB		6	6	800Mhz ハンドヘルド
40	ワイヤレスマイク (B帯)	ワイヤレスマイクセット	SENNHEISER	ew152G4-JB		2	2	800Mhz ベルトバック
41	インターカム	ワイヤードインターカム	Green-Go	GG0 各種	1		1	
42	インターカム	ワイヤレスインターカム	Green-Go	GG0-WBPX (4ch)	10		10	舞台機構操作専用 x5台 含む
43	調整卓	デジタルミキサー (大型)	YAMAHA	CSD-R7		1	1	Rio 3224D-2 x1 含む
44	調整卓	デジタルミキサー (中型)	YAMAHA	QL5		2	2	Rio 3224D-2 x1 含む
45	調整卓	デジタルミキサー (小型)	YAMAHA	QL1		1	1	Rio 1608D-2 x1 含む
46	調整卓	アナログミキサー	YAMAHA	MGP16X		1	1	
47	録音再生機器	CD・MDレコーダー	TASCAM	MD-CD1BMKIII		2	2	
48	録音再生機器	SD・SDHC・USB・CDプレイヤー	TASCAM	CD-200SB		2	2	
49	録音再生機器	カセットテープレコーダー	TASCAM	202MKVII		2	2	
50	録音再生機器	ポータブルレコーダー	TASCAM	DR-100MKIII		2	2	
51	パワーアンプ	パワーアンプ 2000w x4ch	d&b audiotechnik	D80		3	3	
52	パワーアンプ	パワーアンプ 800w x4ch	d&b audiotechnik	D20		4	4	
53	スピーカ	同軸2ウェイ型スピーカ (大型)	d&b audiotechnik	MAX2		14	14	
54	スピーカ	同軸2ウェイ型スピーカ (大型)	d&b audiotechnik	M6		14	14	
55	スピーカ	同軸2ウェイ型スピーカ (小型)	d&b audiotechnik	E8		11	11	
56	スピーカ	スピーカスタンド	d&b audiotechnik	Z5009		16	16	
57	スピーカ	パワードサブウーハ	YAMAHA	DXS18		2	2	DZR12・15用
58	スピーカ	パワードモニタースピーカ (中型)	YAMAHA	DZR12		4	4	
59	スピーカ	パワードモニタースピーカ (中型)	YAMAHA	DZR15		2	2	
60	スピーカ	パワードモニタースピーカ (小型)	BEHRINGER	EUROLIVE B205D		10	10	
61	スピーカ	サイドフィル用スピーカ	d&b audiotechnik	B6-Sub+E12		2	2	アンプ含む
62	スピーカ	サイドフィル用スピーカ	d&b audiotechnik	B8-Sub+24C		2	2	アンプ含む
63	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	AKG	C414-XL II		14	14	
64	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	AKG	C480+CK61-ULS		10	10	
65	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	AKG	C391B		4	4	
66	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	AKG	C451B		10	10	
67	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	SCHOEPS	CMC-6U		4	4	MK5カプセル (無指向/単一指向の切替可能)
68	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	4006A		8	8	
69	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	4011A		8	8	
70	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	Neumann	KM184		6	6	
71	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	Neumann	TLM102 BLACK		2	2	

## 大劇場機材等仕様表 (音響)

高崎芸術劇場  
TAKASAKI CITY THEATRE

No.	大分類	名称	メーカー	型番	専用数	共用数	合計	備考 (能力、特記事項)
72	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	Neumann	KMS105BK		6	6	
73	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	VO4099C		1	1	チェロ用 コンタクトマイク
74	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	VO4099B		1	1	ベース用 コンタクトマイク
75	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	VO4099P		1	1	ピアノ用 (ペア) インナーマイク
76	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	VO4099CM		2	2	クリップ式 コンタクトマイク
77	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	VC4099		2	2	クリップ
78	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	DPA	CM1618B00		2	2	延長ケーブル
79	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	COUNTRYMAN	ISOMAX 2-C		8	8	
80	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	SENNHEISER	MKH416-P48U3		6	6	ガンマイク
81	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	AKG	CK41+GN30M+PAE M		10	10	フレキシブル 卓上 マイク
82	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	AMCRON	PCC-160		10	10	バウンダリー マイク
83	マイクロホン	コンデンサマイクロホン	SHURE	BETA 91A		2	2	バウンダリー マイク
84	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SHURE	SM58-LCE		20	20	
85	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SHURE	SM57-LCE		10	10	
86	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SHURE	SM58-SE		5	5	SW付
87	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	e835-S		5	5	SW付
88	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SHURE	BETA 57A		10	10	
89	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SHURE	BETA 58A		10	10	
90	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SHURE	BETA 52A		2	2	
91	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	MD441U		4	4	
92	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	MD421 II		10	10	
93	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	e904		6	6	
94	マイクロホン	ダイナミックマイクロホン	Electro-Voice	N/D46		6	6	
95	マイクロホン	D. I (ステレオ)	Radial	JPC		4	4	
96	マイクロホン	D. I	Radial	J-48		18	18	
97	マイクスタンド	ブーム スタンド	K&M	ST210/2B		60	60	
98	マイクスタンド	ミニブーム スタンド	K&M	ST259B		40	40	
99	マイクスタンド	3段 スタンド	Triad Orbit	T3		2	2	
100	マイクスタンド	2段 スタンド	K&M	26250		6	6	
101	マイクスタンド	2段 フリーストップ スタンド	TOA	ST-310F		6	6	
102	マイクスタンド	2段 スタンド (シルバー)	K&M	ST200		10	10	
103	マイクスタンド	2段 スタンド (ブラック)	K&M	ST201/2B		20	20	
104	マイクスタンド	卓上 スタンド	K&M	232B		10	10	
105	マイクスタンド	2段 卓上スタンド	SUGI PRODUCTS	DS-30M		10	10	
106	マイクスタンド	卓上スタンド+フレキ	Fostex	SF20C+P202C		20	20	
107	マイクスタンド	グースネック 40cm シルバー	K&M	223		8	8	
108	マイクスタンド	グースネック 40cm ブラック	K&M	223B		8	8	
109	マイクスタンド	グースネック 30cm シルバー	K&M	224		8	8	
110	マイクスタンド	グースネック 30cm ブラック	K&M	224B		8	8	
111	マルチケーブル	16chマルチケーブル50m	CANARE	16C50-E3		6	6	
112	マルチケーブル	16chマルチケーブル30m	CANARE	16C30-E3		6	6	
113	マルチケーブル	16chマルチケーブル10m	CANARE	16C10-E3		8	8	
114	マルチケーブル	16chマルチケーブル5m	CANARE	16C05-E3		10	10	
115	マルチケーブル	16chマルチケーブル1m	CANARE	16C01-E3		4	4	FKオス-FKオス
116	マルチケーブル	16chマルチ セパレートケーブル	CANARE	16S1F1		8	8	
117	マルチケーブル	16chマルチ セパレートケーブル	CANARE	16S1F2		8	8	
118	マルチケーブル	16chマルチ ボックス	CANARE	16J12F12		10	10	
119	デジタル ケーブル	音声LANケーブル100mリール付	BELDEN	ET-1303E-S-100/R		4	4	
120	デジタル ケーブル	音声LANケーブル70mリール付	BELDEN	ET-1303E-S-70/R		4	4	
121	映像設備	映像ワゴン				1	1	
122	映像設備	BD/HDD レコーダー	SONY	DMR-UBZ2030		1	1	※ラック組込み
123	映像設備	デジタル マルチ スイッチャー	IDK	MSD-702UHD		1	1	※ラック組込み
124	映像設備	モニターテレビ	ADTECHNO	UH156		2	2	※ラック組込み
125	映像設備	ライン コンバーター	TASCAM	LA-40 MKIII		1	1	※ラック組込み
126	映像設備	HDMI ケーブル延長器 (送信)	IDK	NJR-T01UHD-MM		1	1	※ラック組込み
127	映像設備	HDMI ケーブル延長器 (受信)	IDK	HDC-RH100C		1	1	※ラック組込み
128	映像設備	DLPプロジェクター (21,000lm)	Panasonic	PT-RZ21KJ		2	2	ズームレンズ ET-D75LE30
129	映像設備	DLPプロジェクター (12,000lm)	Panasonic	PT-RZ12KJ		2	2	ズームレンズ ET-D75LE40
130	映像設備	モニターディスプレイ	各社	各種		14	14	7インチ(2台)、13インチ(4台)、15インチ(4台)、31インチ(4台)
131	映像設備	簡易DLPプロジェクタ	NEC	NP-M403HJD		2	2	
132	映像設備	簡易スクリーン	IZUMI	SPL-120HD		2	2	16:9 120インチ
133	透明遮音パネル	ドラム用 遮音パネル	クリアソニック	A5-7		1	1	7枚組
134	移動式拡声装置	アナログミキサー	YAMAHA	MGP16X		1	1	
135	移動式拡声装置	パワーアンプ	YAMAHA	XP3500		1	1	※ラック組込み
136	移動式拡声装置	パワーアンプ	YAMAHA	XP7000		1	1	※ラック組込み
137	移動式拡声装置	C D・MDレコーダー	TASCAM	MD-CD1BMKIII		2	2	※ラック組込み
138	移動式拡声装置	グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031B		2	2	※ラック組込み
139	移動式拡声装置	マイクスタンド	K&M	ST210/2B		10	10	
140	移動式拡声装置	ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	e835-S		10	10	SW付
141	移動式拡声装置	2ウェイ型スピーカ (小型)	Electro-Voice	Sx300PI		4	4	
142	移動式拡声装置	サブウーハ	Electro-Voice	Sb122		2	2	

## 大劇場機材等仕様表 (音響)

高崎芸術劇場  
TAKASAKI CITY THEATRE

No.	大分類	名称	メーカー	型番	専用数	共用数	合計	備考 (能力、特記事項)
143	移動式拡声装置	スピーカスタンド	ULTIMATE	TS80B		4	4	
144	移動式拡声装置	ドラム型マルチケーブル	CANARE	8R30-E3		1	1	
145	移動式拡声装置	マルチボックス	CANARE	8J12N12		1	1	
146	移動式拡声装置(簡易)A	ポータブルPAシステム	YAMAHA	STAGEPAS400BT		2	2	
147	移動式拡声装置(簡易)A	スピーカカバー	YAMAHA	SPCVR-PAS400i		2	2	
148	移動式拡声装置(簡易)A	スピーカケーブル15m	CANARE	SC15-F15-SB Gray		2	2	
149	移動式拡声装置(簡易)A	ダイナミックマイクロホン	SENNHEISER	e835-S		6	6	SW付
150	移動式拡声装置(簡易)B	デジタルワイヤレスアンプ	audio-technica	ATW-SP1920/MIC		3	3	1.9G ワイヤレスマイク 2本
151	音声分配器	音声スプリッター	Drawmer	DA6		2	2	
152	音声分配器	音声スプリッター	ART	S8-3way		6	6	8ch 6台一式

# 高崎芸術劇場常設 WS帯ワイヤレス 周波数リスト

機種	周波数	TVch	使用状況	備考
SHURE ULXD4Q-L53 ULXD2-SM58orULXD1	692.550MHz	50ch	大劇場	
	693.000MHz		大劇場	
	693.575MHz		大劇場	
	693.925MHz		大劇場	
	694.400MHz		大劇場	
	695.675MHz		大劇場	
	696.175MHz		大劇場	
	696.550MHz		大劇場	
	697.350MHz		スタジオシアター	
	697.700MHz		スタジオシアター	
	698.250MHz	51ch	スタジオシアター	
	698.625MHz		スタジオシアター	
	699.425MHz		スタジオシアター	
	700.425MHz		スタジオシアター	
	700.900MHz		スタジオシアター	
	701.275MHz		スタジオシアター	
	701.975MHz		音楽ホール	
	702.750MHz		音楽ホール	
	703.250MHz		音楽ホール	
	703.825MHz		音楽ホール	

2023.12.1現在

\*B帯については劇場指定の周波数はございません